

USB 機器使用時のご注意

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

USBハブに接続されたUSBキーボードやUSBマウス等からの操作によりパソコン本体をスタンバイ状態から復帰させた場合、そのUSBハブに接続されたUSB機器が動作可能になるまで数秒間かかったり、USB機器を再検出する処理が行われる場合があります。

このような症状が発生してもUSB機器の動作には問題ありませんが、この症状を回避するためには、USBキーボードやUSBマウス等パソコン本体をスタンバイ状態から復帰できる機能を持つUSB機器を使用する場合は、以下のa)またはb)を行ってください。

- a) USBハブを使用せずにパソコン本体のUSBコネクタに接続する。
- b) USBハブを使用する場合には、そのハブに接続したUSB機器によるスタンバイ状態からの復帰は行わない。

なお、USBハブはキーボードやモニタに内蔵されるものも含まれますのでご注意願います。

853-810603-748-A



810603748A